



# BRUKSANVISNING KASSE

**Start:** Sett nøkkel i REG

**Salg/registrere vare:**

- Trykk på varen/varene
- Trykk på subtotal
- Trykk på kontant, -eller bankkort

**Feilslag:**

- hvis du taster feil - trykk C og begynn på ny
- har du trykt på varegruppe- og ser at beløpet er feil-trykk på korr siste.
- Skal du fjerne vare som er slått inn tidligere, må du bruke piltastene for å markere varen som er feil. → når varen er markert trykk på «kontant». Da vil varen forsvinne.
- Kanseller hele kjøpet. Trykk subtotal → korr siste → Yes
  
- Hvis du står fast- og ikke kommer på hva som skal gjøres- trykk subtotal → kontant, ta vare på lappen-skriv på feilslag-legg i kassen- begynn på ny.

Lykke til 😊