



## KAFFEMASKIN

- Sett PÅ/AV bryteren i stilling PÅ.
- Indikatorlampe i bryteren tennes.
- Kontroller at kaffebeholderen er tom. Tapp den eventuelt tom via tappekranen for kaffe.
- Plasser papirfilteret i filterkurven og ha i **6 strøkne** skjeer med filterkaffe for **5 L**.
- Plasser lokket på filterholderen.
- Velg ønsket mengde kaffe (**5L**) ved å trykke på valgtasten **J**.
- Valgt mengde blinker på displayet.
- Husk å flytte vanntilførselen (stor kran på toppen) til den siden du skal ha kaffe.
- Når kiosken stenges, tømmes kaffemaskinen for gjenværende kaffe og beholderne spyles/vaskes.